

P430

P430 kan registrere mennesker, køretøjer og kæledyr*, før de sender alarmer i realtid. Det reducerer i høj grad de falske alarmer, da mindre vigtige genstande ignoreres ved at analysere person- og køretøjsformer.

1. Detaljer



1	Beslag
2	Metalholder af aluminium
3	4 IR LED-lys
4	HD-linse
5	5 Spotlys



1	Strøm
2	Nulstillingsknap
3	Netværk
4	Vandtæt låg

2. Opsætning og installation

Opsætning af kamera

Æskens indhold

Bemærk: Æskens indhold kan variere og opdateres med forskellige versioner og platforme. Brug venligst kun nedenstående oplysninger som reference. Det faktiske pakkeindhold er underlagt de seneste oplysninger på produktsalgssiden.

P430



P430*1



1m Netværkskabel*1



Quick Start Guide*1



Klistermærke om
overvågning*1



Beslagsskabelon *1



Pakke med skruer*1



Vandtæt låg *1




Skruenøgle *1

Opsætning af kameraet på appen


Her er en guide til, hvordan du i første omgang opsætter kameraet via Reolink App.

Trin 1. Tryk på -ikonet i det øverste højre hjørne.




Bemærk: Hvis du har aktiveret indstillingen **Tilføj enhed automatisk** på appens Indstillinger, kan du trykke på denne enhed på siden **Enheder** og gå direkte til **trin 3**.


Trin 2. Scan QR-koden på bagsiden af kameraet. Du kan trykke på **Light** for at aktivere en lommelygte, når du opsætter kameraet i mørke omgivelser. Hvis telefonen ikke svarer, skal du trykke på **Input UID/IP** og derefter manuelt indtaste UID-nummeret (16-cifret nummer under kameraets QR-kode). Tryk derefter på **Næste**.




Trin 3. Opret en adgangskode til login på dit kamera. Tryk derefter på **Næste**.



Trin 4. Navngiv dit kamera. Tryk derefter på **Næste**.




Trin 5. Initialisering afsluttet! Du kan begynde at se live nu.





Installation af kameraet

Følg trinene nedenfor for at installere kameraet.

Trin 1. Bor huller i henhold til monteringskabelonen.



Trin 2. Monter monteringsbunden med monteringskruerne, der er inkluderet i pakken. (For WiFi-kameraer, så installer venligst antenne på forhånd)




Bemærk:

Før kablet gennem kabelhakket på monteringsbunden.


Hvad angår WiFi-kameraet, anbefales det, at antennerne installeres opad eller

vandret for bedre WiFi-forbindelse.

Trin 3. Få løsnet justeringsknappen ved at dreje den mod uret på sikkerhedsbeslaget, og drej kameraet for at få en ideel visning.



Trin 4. Drej knappen med uret for at fastgøre kameraet.



Bemærk: Hvis dit kamera har en anden montering uden justeringsknappen, skal du løsne justeringsskruen med den medfølgende unbrakonøgle og dreje kameraet som vist nedenfor for at justere vinklen.

